

MONTÁŽNÍ NÁVOD



Nejdříve se ujistěte, že stěna a podlaha svírají pravý úhel.



Naneste lepidlo Block Lock na střed podlahového a stěnového profilu. Upevněte profily k podlaze a ke stěně, a následně naneste lepidlo Block Lock na horní povrch podlahového profilu a na stěnovém profilu v délce 20 cm od země.



Umístěte první skleněnou tvárnici.



Na krátký svislý profil naneste lepidlo Block Lock z obou stran.



Profil s naneseným lepidlem přiložte na svislou boční stěnu tvárnice. Tento postup opakujte dokud není postavena celá řada luxfer.



Po postavení celé řady naneste Block Lock lepidlo na vodorovný profil a umístěte jej na postavenou řadu luxfer.



Stejným způsobem postavte 5 až 6 řad a nechte lepidlo zaschnout. Po cca 24 hodinách pokračujte v práci. Lepidlo je zcela vytvrzené až po cca 3 týdnech.



Po dokončení stěny vyčkejte 24 hodin než stěnu vyspárujete flexibilní spárovací hmotou. Doporučujeme Mapei Ultracolor Plus - barvu dle výběru.

